



Désinfecter votre équipement de mini-bowling Highway66

Désinfecter votre équipement de bowling

De nombreuses personnes franchissent vos portes chaque jour, créer un environnement hygiénique à votre personnel et à vos clients est donc essentiel. Notre objectif commun est de vous permettre de maintenir votre installation et assurer la longévité de votre équipement, et quelques bonnes pratiques et techniques peuvent vous aider à y parvenir. Nous vous recommandons vivement de prendre le temps de vous concentrer sur les zones de contact avec les clients et, bien entendu de bien vous assurer que vous respectez les dernières normes et réglementations en vigueur.

Nous recommandons les directives générales suivantes pour désinfecter votre équipement de mini-bowling Highway66:

Directives générales

Nous vous recommandons de suivre les directives générales suivantes pour le nettoyage de votre équipement de bowling :

- Éteignez toujours tous les équipements électroniques avant de les nettoyer,
- Évitez les prises, les fils, les emplacements des prises et toute zone qui pourrait laisser passer des liquides pendant le nettoyage et la désinfection,
- Portez des gants jetables lors du nettoyage et de la désinfection des surfaces. Jetez-les après chaque nettoyage,
- Lavez-vous les mains immédiatement après avoir retiré et jeté les gants,
- Sauf instructions spécifiques, évitez d'utiliser l'un des produits chimiques suivants ou des produits contenant ces produits chimiques, car ils endommageraient de façon permanente certaines surfaces :
 - tout nettoyeur à base de chlore, tel que l'eau de Javel ou peroxydes (y compris le peroxyde d'hydrogène)
 - tous solvants tels que l'acétone, le diluant à peinture, le benzène, le chlorure de méthylène
 - ou le toluène
 - tous produits à base d'ammoniaque (comme de nombreux nettoyeurs pour verre)
 - alcool éthylique

Désinfection du retour de boule de Highway66, de son rack à boules et des consoles de paiement :

Essuyez la surface avec un chiffon en microfibre humidifié avec une solution d'alcool isopropylique à 70 % ou utilisez une lingette désinfectante. Le chiffon doit être humide, mais ne doit pas couler.

Désinfection des mini-boules de bowling pour Highway66 :

- Lors du nettoyage ou de la désinfection des boules de bowling, inspectez entièrement la boule pour détecter d'éventuelles fissures, qui pourraient endommager au fil du temps votre retour de boule ou vos pistes. Corrigez ces dommages si vous le pouvez, ou sortez les boules concernées du circuit.

- Pour nettoyer une boule de bowling, essuyez toute la surface de la boule ainsi que les trous pour les doigts avec un chiffon en microfibre préalablement humidifié avec une solution d'alcool isopropylique à 70%. Le chiffon doit être humide, mais pas mouillé. Laissez reposer la solution sur la boule pendant 5 minutes avant de l'essuyer. Des solutions à base d'ammonium peuvent aussi être utilisées.
- Exemples de solutions pouvant être utilisées : désinfectant Air X 78, Air X Spray-N-Go, Quato44, concentré de nettoyage désinfectant NI-712. ATTENTION à ne pas saturer la boule. Les solutions de désinfection à base d'ammonium n'ont pas été testées pour d'éventuels effets à long-terme qu'ils pourraient causer à nos produits.
- Séchez à l'air libre et essuyez avec un chiffon en microfibre sec et propre.

Indications supplémentaires pour les utilisateurs de Highway66 avec BES X Dual Mode :

Désinfection d'une console SuperTouch

A faire:

1. Éteignez les pistes d'Highway66, en coupant l'électricité au disjoncteur
2. Essuyez la surface de la console ou du clavier avec un chiffon en microfibre humidifié avec une solution d'alcool isopropylique à 70 % ou utilisez une lingette désinfectante. Le chiffon doit être humide, mais ne doit pas couler,
3. Séchez les surfaces avec un chiffon en microfibre frais,
4. Allumez la paire de pistes lorsque le nettoyage est terminé

A ne pas faire :

- a. Vaporiser de l'eau, du détergent ou tout autre liquide directement sur le produit,
- b. Laissez les liquides passer à l'intérieur de l'appareil car cela pourrait l'endommager,
- c. Essuyer excessivement, ou utiliser un matériau autre qu'un chiffon en microfibre. Cela pourrait potentiellement endommager les surfaces de la console.

Nettoyage et désinfection des PC, moniteurs LCD, écrans tactiles, claviers, souris

A faire:

1. Éteignez l'appareil que vous comptez nettoyer et débranchez le courant alternatif. Il est déconseillé de nettoyer un produit lorsqu'il est sous tension ou branché,
2. Essuyez chaque surface avec un chiffon en microfibrilles humidifié avec un mélange de solution d'alcool isopropylique à 70 %. Le chiffon doit être humide, mais ne doit pas couler,
3. Lorsque vous nettoyez un moniteur, essuyez-le avec précaution dans un sens, en allant du haut de l'écran vers le bas,
4. Les surfaces doivent être complètement séchées à l'air avant de mettre l'appareil en marche après le nettoyage. Aucune humidité ne doit être visible sur les surfaces de l'appareil avant qu'il ne soit mis sous tension ou branché.

A ne pas faire :

- a. Vaporiser de l'eau, du détergent ou tout autre liquide directement sur le produit,
- b. Laissez les liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil car cela pourrait l'endommager,
- c. Essuyer excessivement ou utiliser un matériau autre qu'un chiffon en microfibre. Cela pourrait potentiellement endommager les surfaces de la console.

Désinfection des surfaces rembourrées des canapés Infinity et des bancs de canapé Synergy :

Désinfectez la zone sale avec une solution d'eau de javel et d'eau ménagère jusqu'à 10 % ou utilisez une lingette désinfectante. Il est très important de rincer la zone nettoyée à l'eau douce après l'application de l'eau de Javel. N'utilisez JAMAIS d'eau de javel non diluée sur les rembourrages des meubles.



Compte tenu de la situation actuelle du COVID-19, nous suggérons que les procédures de nettoyage et de désinfection ci-dessus soient effectuées régulièrement et en se concentrant particulièrement sur les surfaces et les équipements les plus fréquemment touchés dans votre centre.