



Sicurezza e cura dei Prodotti QubicaAMF

Come disinfettare le apparecchiature del tuo centro bowling

Data la grande affluenza delle persone nel tuo centro, è molto importante igienizzare l'ambiente sia per i tuoi clienti che per il tuo staff. Tenendo in considerazione l'attrezzatura e le apparecchiature tecnologiche, QubicaAMF si è prefissa di fornirvi il proprio supporto indicandovi la migliore prassi per mantenere pulito il vostro centro e preservare in buone condizioni la vostra attrezzatura/apparecchiatura. Vi raccomandiamo caldamente di concentrarvi nelle aree maggiormente frequentate dai vostri clienti e assicurarvi di mettere in atto tutte le precauzioni standard di prevenzione nell'intera struttura.

Di seguito le guide linea generali da seguire quando pulite le apparecchiature del vostro centro bowling:

- **Spegnere sempre tutte le apparecchiature elettroniche prima di pulire**
- **Evitare spine, cavi e prese** e qualsiasi area in cui durante la pulizia e la disinfezione possa entrarvi del liquido
- **Indossare dei guanti usa e getta** per pulire e disinfettare le superfici. Lavare immediatamente le mani dopo aver tolto e gettato via i guanti.
- Se non specificato, **evitare di utilizzare uno dei seguenti prodotti chimici** o prodotti che possano contenere uno dei seguenti agenti chimici perché potrebbero causare danni permanenti alle superfici di alcuni prodotti:
 - qualsiasi prodotto a base di cloro, come la candeggina
 - perossidi (incluso il perossido di idrogeno)
 - solventi come acetone, diluente, benzene, cloruro di metilene o toluene
 - prodotti a base di ammoniaca (come i prodotti per pulire i vetri)
 - alcol etilico



Disinfettare le Console SuperTouch EasyKey, Micro-I/II e Fly :

Cosa si DEVE fare:

1. Spegnere le piste attraverso il cavo di alimentazione 4HD-5HD/HUB
2. Spolverare la superficie della console o della tastiera con un panno di microfibra imbevuto con una soluzione di alcol Isopropilico al 70% o utilizzare una salvietta disinfettante. Il panno deve essere umido, non completamente bagnato.
3. Asciugare la superficie con un panno di microfibra pulito.
4. Riaccendere le piste una volta terminato di pulire.

Cosa NON si DEVE fare:

- a. **Non utilizzare spray, detersivi o qualsiasi altra sostanza liquida direttamente sul prodotto.**
- b. **Permettere che alcun liquido penetri all'interno del prodotto perché potrebbe danneggiarlo.**
- c. **Spolverare eccessivamente o utilizzare qualsiasi altro materiale che non sia un panno di microfibra perché potrebbe graffiare la superficie della console.**



Pulire e disinfettare PC, Monitor LCD o Touchscreen, tastiere e mouse:

Cosa si DEVE fare:

1. Spegnerne il dispositivo e disconnettere la corrente alternata. Non è consigliato pulire un prodotto quando acceso o attaccato alla presa.
2. Spolverare la superficie della console o della tastiera con un panno di microfibra imbevuto con una soluzione di alcol Isopropile al 70% o utilizzare una salvietta disinfettante. Il panno deve essere umido, non completamente bagnato.
3. Quando si pulisce un monitor, fare attenzione a spolverare solo dall'alto verso il basso del display.
4. Le superfici devono essere completamente asciutte prima di riaccendere il dispositivo. Non deve esserci nessuna traccia di umidità visibile sulle superfici del prodotto prima che venga riaccesso o ricollegato alla corrente.

Cosa NON si DEVE fare:


- a. **Non utilizzare spray, detersivi o qualsiasi altra sostanza liquida direttamente sul prodotto.**
- b. **Permettere che alcun liquido penetri all'interno del prodotto perché potrebbe danneggiarlo.**
- c. **Spolverare eccessivamente o utilizzare qualsiasi altro materiale che non sia un panno di microfibra perché potrebbe graffiare la superficie della console.**



Disinfettare superfici tappezzate/rivestite o le sedute delle linee Infinity Sofas & Sinergy Sofa:

Disinfettare l'area sporca con una **soluzione di candeggina al 10%** e acqua o utilizzare delle salviette disinfettanti. È molto **importante risciacquare l'area con acqua pulita dove aver utilizzato la candeggina.**

MAI utilizzare candeggina non diluita sull'arredamento.



Disinfettare le bocce da bowling, superfici laminare delle Sedute e dei tavolini della linea Energy, le coperture dei tornabocce e le loro strutture portabocce in acciaio.

Spolverare la superficie della console o della tastiera con un panno di microfibra imbevuto con una soluzione di alcol Isopropile al 70% o utilizzare una salvietta disinfettante. Il panno deve essere umido, non completamente bagnato.



Disinfettare i tornabocce, le strutture portabocce in acciaio, la console e le bocce per Highway66:

Spolverare la superficie della console o della tastiera con un panno di microfibra imbevuto con una soluzione di alcol Isopropile al 70% o utilizzare una salvietta disinfettante. Il panno deve essere umido, non completamente bagnato.



Disinfettare le bocce da bowling:

- Quando si procede alla sanificazione e detersione delle bocce assicurarsi che non ci siano crepature che possano danneggiare il torna bocce o le piste. Procedere alla risoluzione del problema o alla sostituzione.
- Per pulire le bocce utilizzare un panno in microfibra imbevuto di una sostanza a base alcolica al 70% e passarlo sia sulla superficie esterna che nei fori per l'impugnatura. Il panno deve essere umido e non completamente bagnato. In alternativa si può utilizzare una soluzione a base di ammonio quaternario.

ATTENZIONE: NON saturare le bocce. I prodotti disinfettanti a base di ammonio quaternario non sono stati testati per l'esposizione prolungata e potrebbero danneggiare i prodotti.

- Lasciar asciugare all'aria e ripassare un panno di microfibra pulito.
- Far giocare ogni persona con la propria boccia (eliminando le bocce di libera fruizione presenti sul tornabocce o sui mobili portabocce) consegnandola per esempio al banco, rendendola riconoscibile, e ritirandola alla fine delle partite, aumenterebbe in maniera esponenziale da una parte l'efficacia e dall'altra l'impatto positivo sul cliente dell'attività di sanificazione delle bocce. Per l'operatore del centro si tratterebbe fondamentalmente di applicare alla gestione finora dedicata alle scarpe.



Disinfettare le scarpe da bowling:

- Quando si procede alla sanificazione e detersione delle scarpe assicurarsi che, in caso di lacci, non ce ne siano di rotti, che la tomaia sia intatta, o che sotto la suola della scarpa non ci siano spaccature o gomme da masticare. In ogni caso o si procede alla riparazione del danno o alla sostituzione della scarpa.
- Per una prima pulitura della scarpa passare un panno umido sia all'esterno che all'interno della scarpa. Si può utilizzare una soluzione di detergente neutro. Asciugare. NON bagnare la suola.
- Per pulire la suola, utilizzare una spazzola dalle setole di plastica e spazzolare dalla punta verso il tallone. Non utilizzare spazzole in ottone o metallo, spesso utilizzate dai professionisti, perché abradono la suola facendola consumare più velocemente.
- Per sanificare le scarpe aprire il più possibile allentando i lacci o aprendo la chiusura a velcro. Con una mano solleva la linguetta portandola fuori dalla scarpa e spruzza con una soluzione alcolica al 70%. Lasciare asciugare per 5 minuti all'aria prima di riutilizzarle. In alternativa si può utilizzare una soluzione a base di etanolo che rispetti le misure di sicurezza descritte. ATTENZIONE: NON saturare le scarpe. I prodotti disinfettanti a base di etanolo non sono stati testati per l'esposizione prolungata e potrebbero danneggiare i prodotti.
- Infine spruzza un deodorante per le scarpe, come Fresh Care.

ATTENZIONE: NON respirare il vapore emesso dallo spray e non fumare durante il procedimento. Segui le istruzioni dell'etichetta.



Pulizia e stoccaggio delle macchine per le piste:

- La macchina per la pulizia delle piste deve essere accuratamente pulita prima di essere riposta. Quando conservata, suggeriamo di posizionarla in posizione verticale in uno spazio controllato.
- Chiudere il rullo di trasferimento in modo da non schiacciare la spazzola, o estrarre la spazzola dalla macchina.
- Fare attenzione che la spazzola non poggi su niente che possa schiacciare o appiattire le setole.
- Svuotare il serbatoio del detergente per evitare la formazione di muffa, quindi svuotare il serbatoio di scarico. Lasciare la testa di aspirazione montata sulla macchina durante lo stoccaggio.



Data la situazione dovuta al COVID-19, vi suggeriamo di seguire le summenzionate linee guida per pulire e disinfettare facendo particolare attenzione alle superfici e all'attrezzatura che vengono maggiormente toccate nel vostro centro.