



Sicurezza e cura per il Mini Bowling Highway66

Come disinfettare le apparecchiature del tuo centro bowling

Data la grande affluenza delle persone nel tuo centro, è molto importante igienizzare l'ambiente sia per i tuoi clienti che per il tuo staff. Tenendo in considerazione l'attrezzatura e le apparecchiature tecnologiche, QubicaAMF si è prefissa di fornirvi il proprio supporto indicandovi la migliore prassi per mantenere pulito il vostro centro e preservare in buone condizioni la vostra attrezzatura/apparecchiatura. Vi raccomandiamo caldamente di concentrarvi nelle aree maggiormente frequentate dai vostri clienti e assicurarvi di mettere in atto tutte le precauzioni standard di prevenzione nell'intera struttura.

Di seguito le guide linea generali da seguire quando pulite il Mini Bowling Highway66:

- **Spegnere sempre tutte le apparecchiature elettroniche prima di pulire**
- **Evitare spine, cavi e prese** e qualsiasi area in cui durante la pulizia e la disinfezione possa entrarvi del liquido
- **Indossare dei guanti usa e getta** per pulire e disinfettare le superfici. Lavare immediatamente le mani dopo aver tolto e gettato via i guanti.
- Se non specificato, **evitare di utilizzare uno dei seguenti prodotti chimici** o prodotti che possano contenere uno dei seguenti agenti chimici perché potrebbero causare danni permanenti alle superfici di alcuni prodotti
 - qualsiasi prodotto a base di cloro, come la candeggina
 - perossidi (incluso il perossido di idrogeno)
 - solventi come acetone, diluente, benzene, cloruro di metilene o toluene
 - prodotti a base di ammoniaca (come i prodotti per pulire i vetri)
 - alcol etilico

Disinfettare i tornabocce, le strutture portabocce in acciaio e la console del Mini Bowling Highway66:

Spolverare ogni superficie con un panno di microfibra imbevuto con una soluzione di alcol Isopropile al 70% o utilizzare una salvietta disinfettante. Il panno deve essere umido, non completamente bagnato. Lasciare asciugare all'aria e ripassare un panno pulito in microfibra.

Disinfettare le bocce del Mini Bowling Highway66.

- Quando si procede alla sanificazione e detersione delle bocce assicurarsi che non ci siano crepature che possano danneggiare il torna bocce o le piste. Procedere alla risoluzione del problema o alla sostituzione.
- Per pulire le bocce utilizzare un panno in microfibra imbevuto di una sostanza a base alcolica al 70% e passarlo sia sulla superficie

esterna che nei fori per l'impugnatura. Il panno deve essere umido e non completamente bagnato. In alternativa si può utilizzare una soluzione a base di ammonio quaternario.

ATTENZIONE: NON saturare le bocce. I prodotti disinfettanti a base di ammonio quaternario non sono stati testati per l'esposizione prolungata e potrebbero danneggiare i prodotti.

- Lasciar asciugare all'aria e ripassare un panno di microfibra pulito.

Highway66 with BES X Dual Mode

Disinfettare la Console SuperTouch:

COSA SI DEVE FARE:

1. Spegner il Mini Bowling Highway66 dall'interruttore.
2. Spolverare la superficie della console o della tastiera con un panno di microfibra imbevuto con una soluzione di alcol Isopropile al 70% o utilizzare una salvietta disinfettante. Il panno deve essere umido, non completamente bagnato.
3. Asciugare la superficie con un panno di microfibra pulito.
4. Riaccendere le piste una volta terminato di pulire.

Cosa NON si DEVE fare:

- a. **Non utilizzare spray, detersivi o qualsiasi altra sostanza liquida direttamente sul prodotto.**
- b. **Permettere che alcun liquido penetri all'interno del prodotto perché potrebbe danneggiarlo.**
- c. **Spolverare eccessivamente o utilizzare qualsiasi altro materiale che non sia un panno di microfibra perché potrebbe graffiare la superficie della console.**

Pulire e disinfettare PC, Monitor LCD o Touchscreen, tastiere e mouse:

Cosa si DEVE fare:

1. Spegner il dispositivo e disconnettere la corrente alternata. Non è consigliato pulire un prodotto quando acceso o attaccato alla presa.
2. Spolverare la superficie della console o della tastiera con un panno di microfibra imbevuto con una soluzione di alcol Isopropile al 70% o utilizzare una salvietta disinfettante. Il panno deve essere umido, non completamente bagnato.
3. Quando si pulisce un monitor, fare attenzione a spolverare solo dall'alto verso il basso del display.
4. Le superfici devono essere completamente asciutte prima di riaccendere il dispositivo. Non deve esserci nessuna traccia di umidità visibile sulle superfici del prodotto prima che venga riaccessato o ricollegato alla corrente.

Cosa NON si DEVE fare:

- a. **Non utilizzare spray, detersivi o qualsiasi altra sostanza liquida direttamente sul prodotto.**
- b. **Permettere che alcun liquido penetri all'interno del prodotto perché potrebbe danneggiarlo.**
- c. **Spolverare eccessivamente o utilizzare qualsiasi altro materiale che non sia un panno di microfibra perché potrebbe graffiare la superficie della console.**

Disinfettare superfici tappezzate/rivestite o le sedute delle linee Infinity Sofas & Sinergy Sofa:

Disinfettare l'area sporca con una **soluzione di candeggina al 10%** e acqua o utilizzare delle salviette disinfettanti. È molto **importante risciacquare l'area con acqua pulita dove aver utilizzato la candeggina.**

MAI utilizzare candeggina non diluita sull'arredamento.



Data la situazione dovuta al COVID-19, vi suggeriamo di seguire le summenzionate linee guida per pulire e disinfettare facendo particolare attenzione alle superfici e all'attrezzatura che vengono maggiormente toccate nel vostro centro.